



Gebrauchsanleitung

Kappenheber Best.-Nr.: 742 500

hütz + baumgarten gmbh & co kg telefon 02191.9700-0
anbohr- und absperssysteme telefax 02191.9700-44
solinger straße 23-25 www.huetz-baumgarten.de
42857 remscheid info@huetz-baumgarten.de



Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Heben von Strassen- und Hydrantenkappen

Der Kappenheber ist so konstruiert, dass man in leicht gebückter Haltung, die Spitze in die Öse einführt und mit einen kräftigen Ruck nach oben zieht. Dann lässt sich die Kappe mühelos senkrecht nach oben aus dem Schacht hochheben.

Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind einzuhalten!

Der Kappenheber erleichtert Ihnen das Öffnen von Straßen- und Hydrantendeckel. Das Werkzeug wurde vor der Auslieferung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte jedoch trotzdem Grund zur Beanstandung bestehen, ist dies binnen einer Woche nach Erhalt der Lieferung direkt bei uns zu melden.

Bedienungsanleitung:

Zum Öffnen der Kappen führt man den Haken in die Kappenöse ein, lässt das Gehäuse entlang der Zugstange bis zum Haken gleiten und mit einem kurzen und kräftigen Ruck zieht man das Gehäuse des Kappenhebers nach oben. Mit Hilfe dieser relativ hohen kinetischen Energie löst sich die Kappe von ihrer Auflage.

Bei „hartnäckigen Fällen“ sollte dieser Vorgang wiederholt werden.

Sollte sich in der Kappenöse Schmutz oder z.B. Teerrückstände befinden, so kann der Haken mit einem Hammer in die Öse eingeschlagen werden.

Bitte beachten Sie jedoch, dass bei diesem Arbeitsgang das Material des Hakens stark in Anspruch genommen wird d.h. dies zur Kaltverfestigung führt und folglich Gewalt und Ermüdungsbrüchigkeit des Hakens hervorrufen wird. (Laut Stahlvorschrift hat der Haken eine Zugfestigkeit von 1400 N/mm². Das Material wurde vergütet und nach Rockwell 35-41 HRC geprüft)

Daher empfehlen wir die Kappenösen ggf. vorab mit einem Kappenhammer zugänglich zu machen!

Wartungsanleitung:

Der Kappenheber ist weitgehend wartungsfrei. Dennoch sollte je nach Bedarf die Zugstange eingeeölt werden. Hierzu drehen Sie ihn einfach um (mit den Griff nach unten) - und geben in die Vertiefung zwischen Zugstange und Gehäuse ein wenig Öl. Das Schmiermittel kann dann in das Gehäuse eindringen.

Wir wünschen Ihnen störungsfreie Einsätze mit unseren Werkzeug, sollten trotzdem einmal Fragen aufkommen, stehen wir Ihnen selbstverständlich unter folgender Adresse zur Verfügung:

Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG

Postfach 130206
D 42817 Remscheid

Solinger Str. 23-25
D 42857 Remscheid

e-mail: info@huetz-baumgarten.de

Telefon: 02191 / 97 00-0

Fax: 02191 / 97 00-44

www.huetz-baumgarten.de

